


• DISTANCIADOR PARA ANILLO DE CIERRE / ESPAÇADOR PARA ANEL DE VEDEÇÃO

Material : acero inox / Material : Aço inox


Código Codigo	A	B	C
E04901	10	64	70
E04902	20		
E04903	30		
E04904	40		
E04905	50		



ANILLO DE CIERRE PARA BOQUILLA DE INYECCIÓN / ANEL DE VEDEÇÃO PARA INJECTOR PRIMÁRIO

Material / Material Acero bonificado / Aço temperado

Código Codigo	A	B	C	D
E02923	4	54	69	64
E05020		68	89	78




E05020 para utilizar en boquilla DN6/3 44 y boquilla de inyección E05272-E05273-E05274
E05020 deve-se utilizar para bicos DN6/3 44 e injectores primário E05272-E05273-E05274

Código Codigo	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	Parte / Parte
E04901	Distanciador para anillo de cierre Espaçador para anel de vedação	A
E04902		
E04903		
E04904		
E04905		
E02923	Anillo de cierre para boquilla de inyección / Anel de vedação para injector primário	B
E05020		
E09052	Anillo de cierre para resistencia calefactora / Anel de vedação para banda aquecimento	C
E09053	Resistencia calefactora / Banda de aquecimento	D
E09056		
E09059		
E05505	Termopar / Thermocouple	E
E05506		

ALOJAMIENTO PARA BOQUILLA DE INYECCIÓN / ALOJAMENTO PARA INJECTOR PRIMÁRIO

Esquema de montaje para boquilla de inyección
Esquema de montagem do injector primário

Anillo+Distanciador
Anel+espaçador



Anillo
Anel

