





• RICAMBI e ACCESSORI / RECHANGES et ACCESSORIES

PUNTALE / POINTE

Codice / code ②
<b>E17855</b>



RESISTENZA E TERMOCOPPIA UGELLO  
RESISTANCE ET THERMOCOUPLE BUSE




Suffisso Suffixe ③	Descrizione / Description
.. - JG	Termocoppia ugello a massa tipo J Thermocouple buse à la masse type J
.. - JU	Termocoppia ugello isolata tipo J Thermocouple buse isolé type J

cavi / cables	RESISTENZA / RESISTANCE	
	Bianco / Rosso-Bianco Blanc / Rouge-Blanc	230 V
	TERMOCOPPIA / THERMOCOUPLE	
	Rosso / Rouge	TC+
Blu / Bleu	TC-	

RESISTENZA TESTA / RESISTANCE TÊTE

Codice / code	Descrizione / Description
<b>E09044</b>	Gruppo resistenza testa 500 Watt Groupe résistance tête 500 Watt


cavi / cables	Marrone / Marrone-nero Marron / Marron-noir	230 V
---------------	------------------------------------------------	-------



TERMOCOPPIA TESTA / THERMOCOUPLE TÊTE


Codice code ③	Descrizione / Description
<b>E07033</b> ..-JG	Termocoppia testa tipo J a massa Thermocouple tête type J à la masse
<b>E16035</b> ..-JU	Termocoppia testa tipo J isolata Thermocouple tête type J isolé

cavi / cables	Rosso / Rouge	TC +
	Blu / Bleu	TC -



ANELLO TESTA / BAGUE TÊTE


Codice / code	Descrizione / Description
<b>E09063</b>	Anello di tenuta per resistenza testa Bague d'étanchéité résistance tête



CHIAVE PER LO SMONTAGGIO DEL PUNTALE  
CLE POUR LE DEMONTAGE DE LA POINTE

Disponibile a richiesta / Disponible sur demande


Codice / Code	Descrizione - Description
<b>E17820</b>	Chiave esagonale Ø 11 Cle exagonale Ø 11 DIN 3120 UNI-ISO 1174



Forza di chiusura puntale 30 Nm  
Couple de serrage 30 Nm

ANELLO TESTA / BAGUE TÊTE

Codice / code	Descrizione / Description
<b>E17994</b>	Anello di tenuta per testa Bague d'étanchéité tête



Fornito con il monougello  
Bague d'étanchéité est fournie avec la monobuse